

Installation & Mise en Service de la version de démonstration FTM/Win Rev 3.71

1-Le logiciel HTBasic for Windows (Rev 8.2) doit être installé sur la machine cible. La version installée peut être une version de démonstration, ou une version standard.

2-Double Cliquer sur l'icone FTM_DEMO.EXE, pour installer l'application.

3-Dans la boîte de dialogue cliquer sur UNZIP - les fichiers vont tous se placer dans un répertoire c:\FTM du disque dur de la machine cible.

5-Le logiciel est lancé en exécutant la ligne de commande (mémorisée par exemple sous forme de raccourci) :

```
c:\Program Files\HTBwin82\HTBwin.exe -w 4M -alt \ftm\autost.ftm  
-> pour la version enregistrée de HTBwin
```

ou

```
c:\Program Files\HTBwin82 demo\HTBwin.exe -w 4M -alt \ftm\autost.ftm  
-> pour la version de démonstration de HTBwin
```

NB 1 : La démonstration est prévue pour pouvoir fonctionner même sans carte HPIB sur la machine cible.

NB 2 : La démonstration est fonctionnelle avec une version d'évaluation HTBasic for Windows (Rev 8.2), mais il n'est alors pas possible de stocker du code (limitation propre aux versions d'évaluation). Dans ce cas la démonstration est limitée en durée d'utilisation à 1/2 heure

NB 3 : Les utilisateurs / mots de passe suivants sont prévus pour se positionner en mode 'super user' (niveau 9, accédés par [Shell-commands]->[Set-User]) :

<u>User Name</u>	<u>Password</u>
FTM/300	AM
FTM/300	HP
BKY	BKY
bky	bky

